



Skal lese før bytte av dynamo!

Kontroller ny dynamo mot gammel dynamo, har du fått lik/riktig dynamo? (av og til må remhjulet flyttes over, og av og til kan det være nødvendig å vri huset til dynamoen så fester og kontakter kommer på riktig sted)

Koble fra minuspolen til batteriet(ene). Kontroller at batteriet er fulladet og i orden.
Kontroller at alle kontakter, ledninger, kabelsko og jordingspunkter til og fra dynamo er i god stand. Dersom dynamoen har utvendig spenningsregulator så skal denne sjekkes!
Reim til dynamo skal være i god stand og ikke glassert eller sprukket.
Kontroller ladespenning.

Ved mistanke om at dynamo ikke fungerer, evt. Feil på produkt. Må det tas kontakt med Sarpsborg Motor.

Dynamo som har vært montert tas ikke i retur med mindre reklamasjon godkjennes!

Hilsen gutta på Sarpsborg Motor!